

BIRD -AWAY LS-987BF

Kombinuje PIR, Ultrazvuk i Bljeskalicu da rastera neželjene ptice

Bird-Away rasterivač ptica dizajniran je po najsavremenijem konceptu sa PIR (Pasivni IR detector pokreta) koji štiti 3-dimenzionalnu površinu, levkastog oblika od 70 stepeni veličine luka na distance od 12 m., što prosečno iznosi oko 85 m^2 . Kada detektuje pokret **Bird-Away** aktivira sensor, koji simultano emituje svetlo preko bljeskalice i ultra-zvučne talase na frekvenciji od 17,000 Hz – 24,000 Hz. Neželjene ptice će se uplašiti i pobegnu.

Bird-Away može se instalirati na bilo koju lokaciju, jer mu za rad nije neophodan električni priključak, obzirom da radi na 2 alkalne baterije od 9V. Baterije su u *stand-by* režimu kada nema pokreta i ne troše se. Za slučaj da se uređaj instalira na izuzetno frekventnom mestu snabdeven je sa DC priključkom.

INSTALACIJA:

1. Lagano skinite glavni uređaj klizanjem.
2. Kliznim načinom skinite poklopac sa mesta gde se stavlja baterije sa zadnje strane glavnog uređaja. Ubacite 2 nove alkaline baterije od 9V.
3. Ukoliko želite da koristite električnu utičnicu ubacite "džek" u za to predviđen otvor i uključite gajtan u utičnicu.
4. Instalirajte uređaj na 1 do 2.5m iznad zemlje. Vodite računa da nema prepreka ispred uređaja koje bi ometale njegov rad.
5. Uključite prekidač na "ON". Nakon 30 sekundi perioda zagrevanja, primetićete bljeskalicu kako trepće sa / bez zvučnog signala. Možete pritiskom na dugme menjati sa zvučnog na bezvučni režim zavisno od potrebe. Ostavite **Bird-Away** da radi neprekidno 24 sata.
6. Preporučuje se da probate da instalirate uređaj na više različitih lokacija dok mu ne nadete najefikasniju poziciju.
7. Ukoliko uređaj radi na baterije prvi znak da baterije treba zameniti je ukoliko bljeskalica ne svetli kada se sensor aktivira. Treba ih odmah zameniti.

VAŽNE INFORMACIJE:

- Ukoliko je neko u zoni zaštite, treba uređaj isključiti privremeno da bi se sačuvale baterije.
- Ne smete uređaj potapati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nemojte otvarati uređaj i dirati unutrašnje komponente.
- PIR sensor se aktivira kada toplokrvne životinje uđu u zaštićenu zonu i dejstvuje sve dok ne izđu.
- Proverite s vremenom na vreme da je detektujuće sočivo na senzoru čisto. Nemojte dodirivati sočivo prstima. Koristite vlažnu krpu i lagano prebrisište sočivo. Nemojte koristiti benzin, alcohol ili nešto slično

SPECIFIKACIJA:

Dimenzije: 110 x 100 x 95 mm

Težina:	255 g
Napajanje:	9V (2 x 9V alkaline baterije), AC adapter (opciono) 220-240 VAC
Output:	9VDC 200mA
Snaga:	Standby potrošnja: 0.16mA
Vreme emitovanja ultrazvuka:	oko 25 sec
Vreme zagrevanja:	oko 30 sec.
Frekvencija:	17,000 Hz do 24,000 Hz prosek. (nasumice i kontinuirano promenljivo)
Zaštitna površina:	do 85 m^2 , levkaste površine od 70 Stepeni (horizontalno) na razdaljini od 12 metara;
LED bljeskalice vek trajanja:	do 100,000 sati

