

SONIC MOLECHASER Random- 997 R

Stop imunosti! Čuvanje jazbina glodara van vaših bašta zauvek!

SONIC MOLECHASER Random je veoma efikasan, ekološki i najhumaniji način za zaštitu vaših bašti i travnjaka od razornih podzemnih glodara. Proizvodi zvuk i vibraciju. Većina podzemnih glodara ima slab vid, ali im je priroda baš zbog toga podarila veoma oštar osećaj čujnosti i osetljivosti na podzemne vibracije.

Random SONIC MOLECHASER iskorišćava ovu osetljivost da proizvede prodorne sonične zvuke u dometu od 1000m². Sa poručenim projektom ASIC (Aplikacija specifičnih integrisanih kola) sonični zvuci mogu biti proizvedeni i emitovani sa **Random SONIC MOLECHASER** u promenljivim vremenskim intervalima. Intervali soničnog zvuka čiji je opseg od 15-75 sekundi je nepredvidljiv za krtice, podzemne glodare i podjednako za mrave. Ovo će zastrašiti i izritirati štetočine terajući ih da dublje kopaju, izbezumljeno pokušavajući da pobegnu od buke. Konačno, jake vibracije će naterati štetočine da potraže novo i mirnije mesto. Uredaj će neprekidno raditi blizu 10 meseci sa jednim setom alkalnih baterija.

Random SONIC MOLECHASER je 100% vodootporan i nema nikakvog održavanja, koji pomaže za čuvanje vašeg zemljišta od štetočina.

Random SONIC MOLECHASER je potpuno neškodljiv za crve i druge podzemne insekte.

- Motor **MOLECHASER** kružno prostire ultrazvučne talase u prečniku od 36m nesmetane podzemne površine.
- Postavite motor **MOLECHASER** na najugroženije mesto zaraženo glodarima.
- Pomerite motor **MOLECHASER** ukoliko zemlja mrvne ili dođe do poplave.
- Zamenite baterije nakon 10 meseci ili ranije kada zvučni signal nije dovoljno jak.

Uredaj efikasno rasteruje: krtice, slepo kuče, rovke, voluharice, glodare rupare i sl.

Tehničke instrukcije:

1. Da bi otvorili uređaj, odvrnute zeleni poklopac suprotno od smera kazaljke na satu. Pomerite kućište za baterije i ubacite 4 baterije od po 1.5V (veličine D). Ukoliko je instalacija baterija tačna, čućete vibrirajući zvuk.

2. Nakon potvrde da je instalacija baterija tačna vratite kućište i zategnite poklopac radi 100%-tne zaštite od vremenskih neprilika.

3. Gurnite uređaj u zemlju i vaš **Random SONIC MOLECHASER** će raditi neprekidno i danju i noću.

Uredaj će raditi 10 meseci sa jednim setom alkalnih baterija. Za promenu baterija postupite prema tačkama 1-3 na upustvu.

Treba imati u vidu da je oštećenom travnjaku i rastinju potrebno oko 6 nedelja da se oporave. Ukoliko je klima pogodna, preporučuje se da ostavite vas **Random SONIC MOLECHASER** u zemlju kako bi se rešili nove generacije štetočina.

Važno:

1. Poklopac na **Random SONIC MOLECHASER-u** mora biti čvrsto zategnut nakon postavljanja u zemlju, kako bi se sprečilo stvaranje kvara u slučaju kvašenja vodom.

2. Napravite probnu rupu pre postavljanja uređaja u zemlju.* **UREĐAJ NEMOJTE PREVIŠE GURATI ILI NABIJATI U ZEMLJU KAKO SE NE BI OŠTETIO.**
3. Efekat delovanja uređaja u velikoj meri zavisi i od vrste zemljišta: suva, plodna ili tresetna zemlja ponekad ne propuštaju sonične talase u potpunosti tako da je poželjno koristiti dva uređaja. Vlažna glina je najbolji provodnik ultrazvučnih talasa.
4. Ne očekujte trenutnu reakciju – **Random SONIC MOLECHASER** se mora konstantno koristiti od 7 do 14 dana pre nego što podzemne štetočine počnu da napuštaju zaštićeno područje.

Specifikacija:**Dimenziije:** 41.5cm x 8cm**Težina:** 330gr (bez baterija)**Vreme emitovanja zvuka:** 1.5 - 3.5 sekunda**Napajanje:** 4 x 1.5V (baterija D veličine)**Vremenski interval:** 15- 75 sekunda

**MODEL NO. 29909159.7, CHINA PAT. NO. ZL99210896.9,
U.S.ERA NO.53242-TW-001, U.S.PAT.NO. 6157594, TAIWAN
PAT.NO. 164824**

**Uvoznik i distributer: PACIFIC LINK d.o.o Beograd**