



SONIC MOLECHASER Random- 997 R

Stop imunosti! Čuvanje jazbina glodara van vaših bašta zauvek!

SONIC MOLECHASER Random je veoma efikasan, ekološki i najhumaniji način za zaštitu vaših bašti i travnjaka od razornih podzemnih glodara. Proizvodi zvuk i vibraciju. Većina podzemnih glodara ima slab vid, ali im je priroda baš zbog toga podarila veoma oštar osećaj čujnosti i osetljivosti na podzemne vibracije.

Random SONIC MOLECHASER iskorišćava ovu osetljivost da proizvede prodorne sonične zvuke u dometu od 1000m². Sa poručenim projektom ASIC (Aplikacija specifičnih integrisanih kola) sonični zvuci mogu biti proizvedeni i emitovani sa **Random SONIC MOLECHASER** u promenljivim vremenskim intervalima. Intervali soničnog zvuka čiji je opseg od 15-75 sekundi je nepredvidljiv za krtice, podzemne glodare i podjednako za mrave. Ovo će zastrašiti i iziritirati štetočine terajući ih da dublje kopaju, izbezumljeno pokušavajući da pobegnu od buke. Konačno, jake vibracije će naterati štetočine da potraže novo i mirnije mesto. Uređaj će neprekidno raditi blizu 10 meseci sa jednim setom alkalnih baterija.

Random SONIC MOLECHASER je 100% vodootporan i nema nikakvog održavanja, koji pomaže za čuvanje vašeg zemljišta od štetočina.

Random SONIC MOLECHASER je potpuno neškodljiv za crve i druge podzemne insekte.

- Motor **MOLECHASER** kružno prostire zvučne talase u prečniku od 36m nesmetane podzemne površine.
- Postavite motor **MOLECHASER** na najugroženije mesto zaraženo glodarima.
- Pomerite motor **MOLECHASER** ukoliko zemlja mrzne ili dođe do poplave.
- Zamenite baterije nakon 10 meseci ili ranije kada zvučni signal nije dovoljno jak.

Uređaj efikasno rasteruje: krtice, slepo kuće, rovke, voluharice, glodare rupare i sl.

Tehničke instrukcije:

1. Da bi otvorili uređaj, odvrnite zeleni poklopac suprotno od smera kazaljke na satu. Pomerite kućište za baterije i ubacite 4 baterije od po 1.5V (veliĉine D). Ukoliko je instalacija baterija taĉna, ĉuĉete vibrirajuĉi zvuk.
2. Nakon potvrde da je instalacija baterija taĉna vratite kućište i zategnite poklopac radi 100%-tne zaštite od vremenskih nepravilnosti.
3. Gurnite uređaj u zemlju i vaš **Random SONIC MOLECHASER** ĉe raditi neprekidno i danju i noću. Uređaj ĉe raditi 10 meseci sa jednim setom alkalnih baterija. Za promenu baterija postupite prema taĉkama 1-3 na upustvu.

Treba imati u vidu da je oštećenom travnjaku i rastinju potrebno oko 6 nedelja da se oporave. Ukoliko je klima pogodna, preporučuje se da ostavite vas **Random SONIC MOLECHASER** u zemlju kako bi se rešili nove generacije štetočina.

Važno:

1. Poklopac na **Random SONIC MOLECHASER-u** mora biti ĉvrsto zategnut nakon postavljanja u zemlju, kako bi se spreĉilo stvaranje kvara u sluĉaju kvašenja vodom.



2. Napravite probnu rupu pre postavljanja uređaja u zemlju.* **UREĐAJ NEMOJTE PREVIŠE GURATI ILI NABIJATI U ZEMLJU KAKO SE NE BI OŠTETIO.**
3. Efekat delovanja uređaja u velikoj meri zavisi i od vrste zemljišta: suva, plodna ili tresetna zemlja ponekad ne propuštaju sonične talase u potpunosti tako da je poželjno koristiti dva uređaja. Vlažna glina je najbolji provodnik zvučnih talasa.
4. Ne očekujte trenutnu reakciju – **Random SONIC MOLECHASER** se mora konstantno koristiti od 7 do 14 dana pre nego sto podzemne štetočine počnu da napuštaju zaštićeno područje.

Specifikacija:

Dimenzije: 41.5cm x 8cm

Težina: 330gr (bez baterija)

Vreme emitovanja zvuka: 1.5 - 3.5 sekunda

Napajanje: 4 x 1.5V (baterija D veličine)

Vremenski interval: 15- 75 sekunda

*MODEL NO. 29909159.7, CHINA PAT. NO. ZL99210896.9,
U.S.ERA NO.53242-TW-001, U.S.PAT.NO. 6157594, TAIWAN
PAT.NO. 164824*



Uvoznik i distributer: PACIFIC LINK d.o.o Beograd