



Animal-Away Plus LS – 987F

Kombinuje PIR, ultrazvuk, zvuk i bljeskalicu da otera nepoželjne životinja van Vaših bašta


Najnoviji model **Animal-Away Plus** kombinuje PIR (pasivni Infra Red) detekcijski sistem, sa ultra-zvukom, zvukom i bljeskalicom da bi obezbedio najpogodniji, bez ograničenja, veoma efikasan i human na in za teranje maćaka, pasa, zečeva, veverica, poljskih pacova, ptica, ali i drugih štetnih životinja iz vaših bašta, travnjaka i dvorišta bez njihovih povreda.

Animal-Away Plus koristi prefinjeni PIR (pasivni Infra Red detekcijski sistem) za nadgledanje 3-dimenzionalne, levkaste teritorije od 70 stepeni geometrijskog luka i rastojanja do 12m, koji pokriva približnu površinu od 85m². Kada je neželjeni posetilac detektovan, **Animal-Away Plus** se aktivira, te se istovremeno aktivira bljeskalica i kontinuirano emitovano ultra-zvuk promenljive frekvencije od 18,000 Hz do 24,000Hz. Efikasnost uređaja postiže se zahvaljujući i dometu ultra-zvuknih talasa i kombinaciji sa bljeskalicom. Funkcionalno dugme sa prednje strane uređaja može se koristiti kao test dugme za rad uređaja ili da se promeni frekvencija uređaja sa promenljivog ultra-zvuknog emitovanja na ujno emitovanje zvuka. Zvukni signal se može koristiti da otera neželjene ptice ili starije životinje, koje su manje osetljive na gornje frekvencije.

Animal-Away Plus može se koristiti na bilo kom mestu jer mu nije neophodna električna energija za rad, jer radi na 2 alkalne baterije po 9V. Ukoliko nema pokreta baterije su u “stand by” režimu i ne troše se. Vi možete postaviti **Animal-Away Plus** na zid sa spoljašnje strane Vaše zgrade, ili koristite plastični stub da postavite uređaj i postavite na bilo koje mesto na zemlji. Uređaj ima i DC ulaz instaliran koji se može koristiti u slučaju da je aktivnost neželjenih životinja prevelika i da to utiče na brzo smanjenje baterija.

Ukoliko pri radu na baterije ne radi bljeskalica, to je znak da treba zameniti baterije

Radi zamene baterija, isključite uređaj na “OFF”, pa ponovite korake 1 i 2, i zamenite glavni modul pritiskom na zaštitni nos.



ŽIVOTINJE KOJE RASTERUJE: Maćake, pse, veverice, zečeve, pacove, štetne ptice, ostale štetne životinje koje se plaše bljeskajućeg svetla.

PRIMENA: Za zaštitu cvetnjaka, bašta, travnjaka, dvorišta, ribnjaka, unutrašnjosti od ulaska maćaka i pasa, dvorišta od neželjenih posetilaca tokom noći.

INSTALACIJA:

1. Lagano skinite glavni uređaj klizanjem.
2. Kliznim na zid skinite poklopac sa mesta gde se stavljaju baterije sa zadnje strane glavnog uređaja. Ubacite 2 nove alkalne baterije od 9V.
3. Ukoliko želite da koristite električnu utičnicu ubacite “džek” u za to predviđeni otvor i uključite ga u utičnicu.
4. Instalirajte uređaj na plastični držač ili na zid koristeći šrafove iz pakovanja. Uređaj instalirajte na 30 do 90 cm iznad zemlje. Vodite računa da nema prepreka ispred uređaja koje bi ometale njegov rad.



5. Uključite prekidač na "ON". Nakon 30 sekundi perioda zagrevanja, primite LED bljeskalicu kako treptaje sa / bez zvučnog signala. Možete pritiskom na dugme menjati sa zvučnog na bezzvučni režim zavisno od potrebe.

Ostavite **Animal-Away Plus** da radi neprekidno 24 sata

VAŽNE INFORMACIJE:

- Isključite uređaj ukoliko su vaši ljubimci u dvorištu i zaštićenom prostoru. Ukoliko je uređaj instaliran unutra omogućite da životinja može nesmetano da izađe, da ne bude zarobljena u zatvorenom prostoru.
- Ukoliko je neko u zoni zaštite, treba uređaj isključiti privremeno da bi se sačuvala baterije.
- Ne smete uređaj potapati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Nemojte otvarati uređaj i dirati unutrašnje komponente.
- PIR sensor se aktivira kada toplokrvne životinje ulaze u zaštićenu zonu i dejstvuje sve dok ne izađu.
- Proverite s vremena na vreme da je detektujuće sočivo na senzoru čisto. Nemojte dodirivati sočivo prstima. Koristite vlažnu krpu i lagano prebrišite sočivo. Nemojte koristiti benzin, alkohol ili nešto slično.

SPECIFIKACIJA:

| | |
|---|--|
| Dimenzije: | 110 x 100 x 95 mm |
| Težina: | 255 g |
| Napajanje: | 9V (2 x 9V alkaline baterije) AC adapter (opciono) 220-240 VAC 100-120VAC, Output: 9VDC 200mA |
| Snaga: | Standby potrošnja: 0.16mA |
| Vreme emitovanja ultrazvuka: | oko 25 sekundi |
| Vreme zagrevanja: | oko 30 sekundi |
| Frekvencija: | 18,000 Hz do 24,000 Hz prosečno. (nasumično i kontinuirano promenljivo) |
| Zaštitna površina: LED bljeskalice vek trajanja: | do 85 m ² , levkaste površine od 70 stepeni (horizontalno) na razdaljini od 12 metara; do 100,000 sati |